

RU.POS

2D сканер штрих-кода MSC-6600 C2D Инструкция

Системные настройки

В данной инструкции указаны основные настройки. Для получения полной инструкции отсканируйте штрих-код ниже:

Возврат к заводским настройкам

Возврат к заводским настройкам

Примечание: Настройки отмеченные "*" являются настройками по умолчанию

Версия ПО

Интерфейс

USB-KBW

USB Virtual Com

QR код на драйвер

Типы штрих-кода

Включить чтение Data matrix

Включить чтение PDF 417

Включить чтение QR

Разрешить считывание всех штрих кодов

Режим сканирования

* Ручной режим

Режим авто сканирования

Звук

* Вкл

Выкл

Подсветка

* По умолчанию

Всегда выключена

Подсветка указателя

* Вкл

Выкл

USB-KBW Настройки

Вывод символов клавиатуры


UTF-8


По умолчанию


Notepad, Excel


Word

Преобразование регистра


Все заглавные символы


Все печатные символы


По умолчанию


Num lock


Запретить Num lock

Настройка суффиксов


* Добавить CR


Убрать CR


Добавить LF


Убрать LF

Настройки

Вывод символов клавиатуры


GS=ATL+029


GS=F8


Ean/UPC 13+5


Ean 13+5 - убрать пробел


QR mirror

Подробная настройка суффиксов и префиксов, для получения инструкции отсканируйте шк ниже в строку браузера на пк