

RU.POS

2D сканер штрих-кода MSC-6600 W2D Инструкция

Системные настройки

В данной инструкции указаны основные настройки. Для получения полной инструкции отсканируйте штрих-код ниже:

Возврат к заводским настройкам

Возврат к заводским настройкам

Примечание: Настройки отмеченные "*" являются настройками по умолчанию

Версия ПО

Интерфейс

* USB-KBW

USB Virtual Com

Bluetooth HID

Привязка приёмника

Привязка приёмника

Для связи приёмника 2,4 Ггц:
необходимо считать штрих-код «привязка приёмника», при этом на сканере будет гореть синий индикатор, а зеленый моргать (30 сек). Необходимо извлечь приёмник из устройства и установить заново, после удачного соединения, сканер издаст звуковое предупреждение, а индикация будет синяя.

Для связи сканера в режиме «bluetooth»:
необходимо считать штрих-код «привязка приёмника», при этом на сканере будет гореть синий индикатор, а зеленый моргать (30 сек). Необходимо выбрать на приемном устройстве «BarCode Scanner HID», после удачного соединения, сканер издаст звуковое предупреждение, а индикация будет синяя.

Режим сканирования

* Ручной режим

Режим авто сканирования

Звук

* Вкл

Выкл

Подсветка

* По умолчанию

Всегда выключена

Подсветка указателя

* Вкл

Выкл

Настройки

Вывод символов клавиатуры


GS конверсия


Отключить GS конверсию


Включить GBK


Включить UTF

Преобразование регистра


Все заглавные символы


Все печатные символы


По умолчанию


Num lock


Запретить Num lock

Настройка суффиксов


* Добавить CR


Добавить LF


Не добавлять

Режим сна


* 1 минута


5 мин


30 мин


Не засыпать


Заснуть

Заряд батареи


Показать заряд батареи

Режимы работы


Режим передачи данных


Режим инвертаризации


Загрузка данных


Показать кол-во данных в памяти


Удалить данные из памяти

Режим передачи данных- при сканировании штрих-кода данные моментально передаются.

Режим инвертаризации - при сканировании штрих-кода он сохраняется в памяти сканера, для загрузки данных необходимо считать штрих-код «Загрузка данных».
Для просмотра количества штрих-кодов в памяти необходимо считать «Показать кол-во данных в памяти».
Для удаления штрих-кодов из памяти сканера необходимо считать «Удалить данные из памяти».